

RUS AWW 815/2



“Холодная”
“Вкл/Выкл”

Значения длительности программ (в руководстве) относятся к стирке при максимальной температуре воды без специальных функций.

* : функция / Да: необходима дозировка

1) Не пользуйтесь жидкими стиральными средствами.

2) Для улучшения ухода за вещами, скорость вращения центрифуги в жтой программе ограничена до 500 об/мин.

| Программа | Тип стирки / Примечания | Макс. загрузка кг | Стиральные средства и присадки | | | | Дополнительные функции | | Переключатель температуры °C | Максимальная скорость отжима об/мин | Прим. время программы. мин |
|---|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | Предварительная стирка | Основная стирка | Умягчитель | Отбеливатель | Скорость Vi | Половина загрузки | | | |
|  | Хлопок с предварительной стиркой | 5,0 | Да ¹⁾ | Да | * | * | * | * | от 30 до 95 | 800 | 130 |
|  | Хлопок | 5,0 | — ¹⁾ | Да | * | * | * | * | от 30 до 95 | 800 | 115 |
|  | Цветные | 2,0 | — ¹⁾ | Да | * | — | * | * | от 30 до 60 | 800 | 100 |
|  | Быстрая стирка | 5,0 | — ¹⁾ | Да | * | — | * | * | от 30 до 40 | 800 | 85 |
|  | Синтетика | 2,0 | — ¹⁾ | Да | * | — | * ²⁾ | * | от 30 до 40 | 500 ²⁾ | 70 |
|  | Полоскание + центрифуга | 5,0 | — ¹⁾ | — | * | — | * | * | 30 | 800 | 20 |
|  | Центрифуга | 5,0 | — ¹⁾ | — | — | — | * | — | — | 800 | 15 |
|  | Деликатные ткани | 1,5 | — ¹⁾ | Да | * | — | * ²⁾ | — | от 30 до 40 | 500 ²⁾ | 55 |
|  | Шерсть | 1,0 | — ¹⁾ | Да | * | — | * ²⁾ | — | от 30 до 40 | 500 ²⁾ | 45 |
|  | Полоскание + центрифуга | 1,5 | — ¹⁾ | — | * | — | * ²⁾ | — | 30 | 500 ²⁾ | 15 |
|  | Центрифуга | 1,5 | — ¹⁾ | — | — | — | * ²⁾ | — | — | 500 ²⁾ | 10 |
|  | Слив | — | — ¹⁾ | — | — | — | — | — | — | — | 5 |

Прим. Работой прибора управляют датчики. Избегайте превышения дозировки стиральных средств.

ДАННЫЕ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ВОДЫ








| Программа | Температура (°C) | Загрузка (кг) | Вода (л) | Электроэнергия (кВтч) | Время программы (мин) |
|-------------------------------|------------------|---------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| Хлопок | 90 | 5,0 | 72 | 1,80 | 115 |
| Хлопок | 60 | 5,0 | 72 | 1,15 | 115 |
| Цветные | 60 | 2,0 | 66 | 0,80 | 100 |
| Цветные | 40 | 2,0 | 66 | 0,40 | 100 |
| Быстрая стирка + 1/2 загрузки | 40 | 2,5 | 54 | 0,50 | 85 |
| Синтетика + 1/2 загрузки | 30 | 1,0 | 54 | 0,30 | 70 |
| Деликатные ткани | 40 | 1,5 | 70 | 0,65 | 55 |
| Шерсть | 40 | 1,0 | 70 | 0,55 | 45 |

Цикл предварительной стирки удлиняет программу примерно на 15 минут. Значения расхода получены в нормальных условиях в соответствии со Стандартами IEC 60 456. Расходные данные у вас дома могут отличаться от значений в таблице в зависимости от давления и температуры подачи воды, количества загруженного белья и типа стирки. Данные на табличке энергопотребления относятся к программе "Цветной хлопок 60°C".

* Также может быть другим указание оставшегося времени по сравнению со значениями в таблице, поскольку учитываются бытовые условия работы машины в течение такого времени.

** Для понижения температуры воды, в конце основного цикла стирки добавляется немного холодной воды, прежде чем насос начнет сливать воду из машины.

ПОДГОТОВКА ЦИКЛА СТИРКИ

- Закройте створки барабана и проверьте, правильно ли они замкнулись.
- Положите стиральные средства и присадки в отделения не выше отметки **"MAX"**, как указано ниже:
 - Программы с предварительной и основной стиркой 
 - Программа основной стирки без предварительной стирки 
 - Умягчители и восстановители тканей 
 - Хлорный отбеливатель 
 - Пятновыводители 
 - Антинакипин (если нужен) 
- Поверните **переключатель программы** по часовой стрелке и установите в положение требующейся программы.
- Установите **регулятор температуры**  на нужное значение.

НАЖМИТЕ КНОПКУ (КНОПКИ) ЛЮБОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Кнопка **"Vi скорость"** 

- Нажмите кнопку для настройки скорости отжима.
- Примечание:** каждой программе соответствует автоматическая максимальная скорость отжима.

Кнопка **половины загрузки** 

- Сокращает расход воды в программах стирки хлопка и синтетики, особенно во время полоскания.
- Особенно удобна для стирки слабо загрязненных вещей или маленького их количества (снижает количество стирального средства).
- Не пригодна для программ стирки при высокой температуре.

ПУСК ПРОГРАММЫ

Откройте кран подачи воды и нажмите кнопку **"On/Off"**. Загорается сигнальная лампочка.

БЛОКИРОВКА ДВЕРИ

Во время действия программы дверь машины не может быть открыта.

Дверь автоматически запирается во время всех программ стиральной машины.

Если программа останавливается, или происходит прерывание подачи электроэнергии, замок двери автоматически отпирается примерно через 1 минуту.

КОНЕЦ ПРОГРАММЫ

- Переключатель программ в положении **"Stop"**, горит сигнальная лампочка.
- Нажмите кнопку **"On/Off"**. Сигнальная лампочка гаснет.
 - Отключите выбранные функции нажатием на соответствующие кнопки.
 - Закройте кран подачи воды.
 - Подождите, пока откроется дверной замок (около 1 минуты).
 - Откройте дверь, створки барабана и выньте вещи из машины.

НАСТРОЙКА НОВОЙ ПРОГРАММЫ, СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ЦЕНТРИФУГИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПОСЛЕ ПУСКА ПРОГРАММЫ

- Нажмите кнопку **"On/Off"**, чтобы выключить машину. Сигнальная лампочка гаснет.
- Настройте новую программу, температуру и дополнительные функции.
- Нажмите кнопку **"On/Off"**, чтобы включить машину. Сигнальная лампочка загорается.

ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ МАШИНУ, ОТКЛЮЧИТЕ ПРОГРАММУ ДО ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ

- Нажмите кнопку **"On/Off"**, чтобы выключить машину. Сигнальная лампочка гаснет.
- Установите переключатель программ на **"Слив"**.
- Нажмите кнопку **"On/Off"**, чтобы начать программу слива. Открывайте дверь, только когда переключатель программ находится в положении **"STOP"**, и дверной замок разомкнут (примерно через 1 минуту).

ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- После того, как стиральная машина включена, она не начинает сразу работать: ей нужно несколько минут, чтобы замкнуть дверь и залить воду, а потом начинает вращаться барабан.
- Непрерывно возобновляется отжим: барабан несколько раз приходит в движение и останавливается, чтобы повысить эффективность отжима и улучшить равновесие в машине вещей.
- В конце цикла отжима барабан в течение нескольких минут вращается в обратную сторону, чтобы помочь вам разгрузить вещи.
- Не превышайте дозировку стиральных средств: излишнее пенообразование может помешать отжиму.
- Система определения и коррекции равновесия снижает скорость отжима или автоматически прерывает отжим в случае неравномерного распределения загрузки в машине – смотри «руководство по поиску неисправностей».
- В вашей машине установлен новый двигатель на электронном управлении: не удивляйтесь звуку его работы.
- Если во время цикла стирки вам нужно изменить программу, не забудьте сначала выключить машину и потом повернуть ручку переключения программ.